

MP09

Asennusohje

1. Piirrä asennuspinnalle ympyrä, jonka avulla profiilin palat asennetaan oikealle kohdalle. Ympyrän halkaisija kannattaa piirtää mahdollisimman tarkkaan, jotta palaset muodostavat kokonaisen ympyrän.



2. Pora yhteisen osan reikä, josta ledinauhan johdot mahtuvat.
3. Kiinnitä osat ruuveilla. Ruuvit kannattaa sijoittaa mahdollisimman keskelle reikiä, jotta säätövaraa jää. Mikäli viimeinen pala ei sovi hyvin, voit muuttaa ympyrän halkaisijaa löysäämällä aikaisempia ruuveja.



4. Asenna ledinauha profiiliin.



5. Sahaa kansi oikeaan mittaan. Profiilin toisen pään voi lukita kiinnikkeellä pituuden mittauksen ajaksi.



6. Asenna kansi ja lukitse jatkokohta tuotteen mukana tulevalla kiinnikkeellä.

